


Getting started with Mousetrapper Lite

ENGLISH | SVENSKA | DANSK | NORSK | SUOMI | DEUTSCH | FRANÇAIS | NEDERLANDS





1 Connecting Mousetrapper

Installation

Connect the supplied cable to the socket on the left side of your Mousetrapper, and connect the other end to a USB port on the computer. Once installed, your Mousetrapper and its buttons will operate as shown in figure 2.

2 Basic tips

Positioning

Position your Mousetrapper between you and your keyboard. The space bar on the keyboard should be directly in front of the control pad, as shown in figure 1. If you have a low keyboard, unfold the keyboard support from underneath your Mousetrapper and place the keyboard on top of it.

Disabling the click function on the control pad

You can disable the click function on the control pad to prevent your computer from reacting when you click on it. To do this, hold down the right-click and left-click buttons simultaneously for about 4 seconds. The LED will flash briefly to confirm the setting. To re-enable the function, repeat the process.

1 Koppla in din Mousertrapper

Installation

Anslut den medföljande kabeln i uttaget på vänster sida på din Mousertrapper, samt andra änden i datorns USB-port. När den installerats fungerar din Mousertrapper och dess knappar enligt bild 2.

2 Grundläggande tips

Placering

Placera din Mousertrapper mellan dig och ditt tangentbord. Mellanslagstangenten på tangentbordet bör ligga rakt framför styrmattan, som det visas på bild 1. Har du ett lågt tangentbord faller du ut tangentbordsunderlägget som finns under din Mousertrapper och lägger tangentbordet på den.

Stänga av klickfunktionen i mattan

Om man önskar kan man stänga av klickfunktionen i mattan så att datorn inte reagerar när man klickar. För att göra detta håller man nere knapparna för höger- respektive vänsterklick samtidigt i ca 4 sekunder. Lysdioden blinkar en kort stund för att bekräfta inställningen. För att sätta på funktionen igen upprepas proceduren.

1 Tilslut din Mousedrager

Installation

Tilslut den ene ende af det medfølgende kabel til udtaget på venstre side af din Mousedrager og den anden ende til computerens USB-port. Når den bliver installeret virker din Mousedrager og dens knapper som på billede 2.

2 Grundlæggende tips

Placering

Placer Mousedrageren mellem dig og dit tastatur. Mellemrumstasten på tastaturet bør ligge lige foran styremåtten som vist på billede 1. Har du et lavt tastatur, folder du tastaturunderlaget under Mousedrageren ud og lægger tastaturet på den.

Slå klik-funktionen i måtten fra

Hvis man ønsker det, kan man slå klik-funktionen i måtten fra så computeren ikke reagerer når man klikker. For at gøre dette holder man knapperne til højre- henholdsvis venstreklik nede samtidig i ca. 4 sekunder. Lysdioden blinker et kort øjeblik for at bekræfte indstillingen. Får at slå funktionen til igen gentages proceduren.

1 Koble til din Mousertrapper

Installasjon

Koble den medfølgende kabelen i uttaket på venstre side på din Mousertrapper, og den andre enden i datamaskinens USB-port. Når den er installert, fungerer din Mousertrapper og dens knapper som vist på bilde 2.

2 Grunnleggende tips

Plassering

Plasser din Mousertrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromstasten på tastaturet bør være plassert rett foran styrematten, som vist på bilde 1. Har du et lavt tastatur, feller du ut tastaturunderlaget som finnes under din Mousertrapper og legger tastaturet på den.

Slå av klikkfunksjonen i matten

Hvis du ønsker det, kan du slå av klikkfunksjonen i matten slik at datamaskinen ikke reagerer når du klikker. Det gjør du ved å holde nede knappene for henholdsvis høyre- og venstreklikk samtidig i ca. 4 sekunder. Lysdioden blinker en kort stund for å bekrefte innstillingen. Hvis du vil slå på igjen funksjonen, gjentar du denne prosedyren.

1 Kytke Mousetrapper tietokoneeseen 2 Perusvinkkejä

Asennus

Liitä mukana tuleva kaapeli Mousetrapperin vasemmalla sivulla olevaan liittimeen ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin. Kun se on asennettu, Mousetrapperisi ja sen painikkeet toimivat kuten kuvassa 2.

Sijoitus

Sijoita Mousetrapper itsesi ja näppäimistön väliin. Näppäimistön välilyöntipainikkeen on oltava suoraan ohjainmaton edessä, kuten kuvassa 1 on esitetty. Jos näppäimistösi on matala, käännä Mousetrapperin alla oleva näppäimistöalusta esiin ja aseta näppäimistö sen päälle.

Ohjainmaton klikkaustoiminnon sulkeminen

Haluttaessa ohjainmaton klikkaustoiminto voidaan sulkea niin, ettei tietokone reagoi klikkaukseen. Toiminnon sulkemiseksi oikeaa ja vasenta painiketta pidetään yhtä aikaa alhaalla n. 4 sekuntia. LED-ilmaisain vilkkuu lyhyen hetken asetuksen vahvistamiseksi. Toiminto voidaan kytkeä uudestaan päälle toistamalla menettely.

1 Mousetrapper anschließen

Installation

Schließen Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Kabels auf der linken Seite Ihres Mousetrappers an und das andere Ende an einem USB-Port Ihres Computers. Nach der Installation funktionieren Ihr Mousetrapper und dessen Tasten wie auf Abbildung 2 zu sehen.

2 Praktische Tipps

Platzierung

Platzieren Sie Ihren Mousetrapper zwischen sich und Ihrer Tastatur. Die Leertaste der Tastatur sollte direkt vor dem Controlpad liegen, siehe Abbildung 1. Falls Sie eine niedrige Tastatur haben, klappen Sie die Tastaturaufgabe auf der Unterseite des Mousetrappers auf und platzieren die Tastatur darauf.

Klickfunktion des Controlpads ausschalten

Wenn Sie beim Arbeiten am Computer die Klickfunktion des Controlpads nicht nutzen möchten, können Sie diese deaktivieren. Hierzu halten Sie die Tasten für Rechts- bzw. Linksklick gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt. Darauf blinkt die LED-Anzeige kurz auf, um die Einstellung zu bestätigen. Um die Funktion erneut zu aktivieren, wiederholen Sie den Vorgang.

1 Connexion du Mousetrapper

Installation

Branchez le câble USB fourni sur la prise située sur le côté gauche de votre Mousetrapper, et l'autre extrémité du câble à un port USB de l'ordinateur. Une fois le logiciel installé, le fonctionnement de votre Mousetrapper et de ses touches est illustré par l'image 2.

2 Conseils de base

Positionnement

Placez votre Mousetrapper entre vous et votre clavier. La barre d'espace du clavier doit être située juste devant le pavé de commande, comme indiqué sur l'image 1. Si vous avez un clavier surbaissé, dépliez le support de clavier du dessous de votre Mousetrapper et placez le clavier sur celui-ci.

Arrêter la fonction de clic du tapis

En fonction des besoins, il est possible de désactiver la fonction de clic du tapis pour que l'ordinateur ne réagisse pas quand on effectue un clic. Pour ce faire, maintenez enfoncés simultanément les boutons respectifs du clic droit et gauche pendant environ 4 secondes. La diode clignote un bref instant pour valider le réglage. Répétez la procédure pour réactiver la fonction.

1 Mousetrapper aansluiten

Installatie

Sluit de meegeleverde USB-kabel links aan op de Mousetrapper en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort op de computer. Na installatie functioneren uw Mousetrapper en knoppen volgens afbeelding 2

2 Basistips

Plaatsing

Plaats de Mousetrapper tussen uzelf en uw toetsenbord. De spatiebalk van het toetsenbord moet zich recht voor de stuurpad bevinden, zoals wordt aangegeven op afbeelding 1. Als u met een plat toetsenbord werkt, vouwt u de toetsenbordmat van uw Mousetrapper uit en plaatst u uw toetsenbord hierop.

De klikfunctie in de mat uitschakelen

Indien gewenst kunt u de klikfunctie in de mat uitschakelen zodat de computer niet reageert als u klikt. Hiervoor moet u de knoppen voor resp. rechts- en linksklikken ca. 4 seconden tegelijkertijd ingedrukt houden. Het lampje knippert kort om de instelling te bevestigen. Herhaal de procedure om de functie weer opnieuw in te stellen.



Responsible party name: Mousetrapper North America Inc.
www.mousetrapper.com
info@mousetrapper.com

Hereby declares that the
Product: Mousetrapper (HID mouse)
Model name: Lite MTV11

Conforms to the following specifications:
FCC 47 CFR 15: Radio frequency device, subpart B:
Unintentional radiators. Class B Equipment.

ICES-003 Issue 6: Information technology equipment- Limits
and methods of measurement, Class B.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications.

This equipment referenced in this declaration is identical to
the unit tested and found acceptable with the standards. The
technical records maintained by the responsible party continue
to reflect the equipment being produced under this Declaration
of Conformity within the variation that can be expected due to
quantity production and testing on a statistical basis.

mousetrapper.com

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

This product (the Product) has been manufactured by or on behalf of Trapper Data AB, Swedish Reg. No. 556872-7597 And its group companies (Trapper Data). As between Trapper Data and the user, the following shall – to the fullest extent permitted by applicable law – apply: The Product is provided “as is” without warranty of any kind (either express or implied), including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a specific or general purpose and those arising by statute or by law, or from a cause of dealing or usage of trade. Trapper Data shall have no obligations whatsoever to repair, replace or service the Product in any manner or to provide the user with any future upgrades to the Product, if any. The user is solely responsible for the use of the Product. In no event, regardless of cause, shall Trapper Data be liable for any direct, indirect, special, incidental, punitive or consequential damages of any kind, whether arising under breach of contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether based on agreement or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Trapper Data makes no claim or representation that the Product will prevent, cure, or mitigate any medical condition, disease, injury, pain or discomfort for all users.